



※インナーフェンダー以外の付属品です。  
スクリューには必ずナイロンワッシャーを  
使用して下さい。



①左側リヤサスペンションとチェーンケースを  
外します。



②リヤブレーキホースクランプを  
スイングアームより外します。



③インナーフェンダーを車体後方からタイヤに  
這わすようにして装着します。



④装着時、右リヤサスペンションに干渉しないようご注意ください。



⑤付属のスクリューでチェーンケース側を仮止めします。  
※スイングアーム側から、ステンレスワッシャー・インナーフェンダー・ナイロンワッシャー・スクリュー の順に取り付けて下さい。



⑥リヤブレーキホースクランプも仮止めします。  
ここは純正ボルトを使用します。



⑦付属のサポートステーをスイングアームの右下より装着します。



⑧サポートステーのナット側とインナーフェンダーの穴を合わせ、付属のスクリューで仮止めます。



⑨インナーフェンダーとリヤタイヤのクリアランスが均等になる位置で、仮止めていたスクリュー及びボルトを全て締め付けます。

## クリアランス調整について

個体差により、チェーンとチェーンケースとのクリアランスが狭い場合がございます。その場合は付属しているトラスボルト（長）と前後2枚ずつのスペーサー（ワッシャー）を使用しクリアランスを調節してください。

インナーフェンダー  
チェーンケース部

付属のトラスボルト（長）

ナイロンワッシャー

スイングアーム



真後ろから見たチェーンケース部 拡大



⑩リヤサスペンションを取り付けて完成です。