



※インナーフェンダー以外の付属品です。

スクリューには必ずナイロンワッシャーを使用して下さい。

- ・ステンレススクリュー（12mm）x2
- ・ナイロンワッシャーx2
- ・ステンレスワッシャーx4（内予備2）

※クリアランス調整のスペーサーとしてご使用ください。

- ・予備ステンレススクリュー（15mm）



- 1.左側リアサスペンションとチェーンケース、リヤブレーキホースクランプ類をスイングアームより取り外します。



- 2.インナーフェンダーを車体後方からタイヤに這わすようにして装着します。
装着時、右リアサスペンションとの干渉にご注意下さい。



- 3.インナーフェンダー右側ステー部分の穴を、スイングアーム内側凸穴にはめ込み、クランプと共に純正ボルトで締め付けます。
ブレーキホースも元の位置に戻して締め付けて下さい。



4.装着時、右リヤサスペンションに干渉しないようご注意ください。



5.インナーフェンダーとタイヤのクリアランスが均等になる位置で付属のスクリューを締め付けます。

※スイングアーム側から、ステンレスワッシャー・インナーフェンダー・ナイロンワッシャー・スクリュー の順番で取り付けして下さい。

クリアランス調整について

個体差により、チェーンとチェーンケースとのクリアランスが狭い場合がございます。その場合は付属しているトラスボルト（長）と前後2枚ずつのスペーサー（ワッシャー）を使用しクリアランスを調節してください。

インナーフェンダー
チェーンケース部

付属のトラスボルト（長）

ナイロンワッシャー

スイングアーム



真後ろから見たチェーンケース部 拡大



6.リアサスペンションを取り付けて完成です。

※各ボルト・スクリューの締め過ぎにご注意下さい。