



1.サイドカバーの油分を取り、付属のテープを白い部分が隠れるように貼っていきます。



2.曲面の部分は少し引っ張りながらしっかり押さえ、シワにならないように貼っていきます。  
※引っ張り過ぎないように注意して下さい。



3.白い部分が見えなくなるように貼ります。



4.サイドカバー・アンダープレートを裏の両面テープの台紙を剥がし、サイドカバーの形に沿って貼り付けます。



5.サイドカバー・アンダープレートの端に合わせて、後ろ側の余ったテープをカットします。



6.前側も同様にカットします。



7.テープを裏側まで折り返し、しっかりと貼って下さい。フレームへのツメの部分は切れ目を入れて下さい。



8.同様にもう片側も同じ作業をして完成です。